

Standflügelverriegelung bei 2-flügeligen Fluchttüren



Please note the supplementary installation, operation and maintenance instructions MBW12; refer to www.fuhr.de

DH = Drückerhöhe/Handle height

Montage der FUHR Mitnehmerklappe MPM280N mit Auflaufbock

Installation of FUHR carry bar MPM280N with ramp block

